

故障かな？と思ったらチェック！問題解決 トラブルシューティング

・ 防犯カメラの映像がモニターに映らない場合



レコーダー（録画機）の表示は
出ていますか？

（時計や分割画面など）

出ている

出ていない



映っていないカメラのケーブルを
レコーダー背面の他の映像入力端子に
差し替えると映りますか？



カメラのケーブルをモニターに
直接つなぐと映像は映りますか？

映る

映らない

映る

映らない

レコーダーが原因の
可能性があります。

カメラ本体、
カメラ電源アダプタ、
配線ケーブルが原因の
可能性があります。

レコーダーの電源が
入っているかご確認ください。

レコーダーの端子が
正しく接続されている
かご確認ください。

モニターの入力画面
の切替が合っているか
をご確認ください。

※デジタルレコーダーに関するトラ
ブルシューティングをご覧ください。

※他のケーブルに交換してみてください。

※他のケーブルに交換してみてください。
※デジタルレコーダーに関するトラ
ブルシューティングをご覧ください。

※別のモニターに交換してみてください。

問題が解決しない場合・ご不明な点がございましたら
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。